

 **SINGER**® | momento™


Accessori

Migliora la tua esperienza creativa con gli accessori aggiuntivi di **SINGER® MOMENTO™**.



Tappetini

Per ottenere tagli puliti e precisi, i tappetini adesivi sono stati progettati per tenere fermi diversi materiali mentre si lavora.




Per Tessuti

12x12" Cod. 220470104
12x24" Cod. 220471104
24x24" Cod. 220472104

Disponibile nelle opzioni 12x12", 12x24" e 24x24", questo tappetino è stato progettato per gestire **materiali delicati e stoffe**, tra cui:

Tessuto
Feltro
Carta crespa
Carta velina




Adesività Leggera

Multipack 12x12" Cod. 220482104
Multipack 12x24" Cod. 220483104
Multipack 24x24" Cod. 220484104

Disponibile nelle opzioni 12x12", 12x24" e 24x24", questo tappetino è progettato per gestire **materiali leggeri**, tra cui:

Carta
Cartoncino leggero o medio
Pergamena sottile
Vinile standard
Carta adesiva
Carta kraft
Carta da regalo




Adesività Standard

12x12" Cod. 220476104
12x24" Cod. 220477104
24x24" Cod. 220478104

Disponibile nelle opzioni 12x12", 12x24" e 24x24", questo tappetino è stato progettato per gestire **materiali di peso medio**, tra cui:

Cartoncini pesanti, glitterati e goffrati
Vinile a trasferimento termico e vinile glitterato
Cartone Kraft
Spugna



Adesività Forte

Multipack 12x12" Cod. 220482104
Multipack 12x24" Cod. 220483104
Multipack 24x24" Cod. 220484104

Disponibile nelle opzioni 12x12", 12x24" e 24x24", questo tappetino è progettato per gestire **materiali pesanti**, tra cui:

Legno
Pelle
Truciolato
Cartone
Metallo
Fogli magnetici
Acrilico

Multipack di Tappetini

I multipack di tappetini sono disponibili nei seguenti formati: 12x12", 12x24" e 24x24". Ogni confezione comprende tre tappetini: Tessuto, Leggero e Forte.



Grandi idee, grandi creazioni

Con i tappetini 24x24" disponibili in ogni stile, puoi affrontare progetti di grandi dimensioni con facilità.

Lame

Taglia con precisione e velocità un'ampia gamma di materiali.



Cod. 220485104

Lama rotante*

Adatta per tagliare:

Stoffa

Carta pesta

Carta velina



Cod. 220580104

Lama basic*

Adatta per tagliare:

Cartoncino

Vinile a trasferimento termico

Carta kraft

Plastica per stencil

Cartone sottile

Carta adesiva

Pergamena

Vinile

Carta da regalo



Cod. 220489104

Lama deep cut

Adatta per tagliare:

Schiuma

Plastica

Tela

Pelle

Cartone

Acetato sottile

Plastica per stencil 10mil

Fogli magnetici



Lame sostitutive disponibili per l'acquisto.

*Inclusa con la macchina da taglio SINGER® MOMENTO™.

Presse

Utili per stirare le cuciture e per trasferire il vinile termico su vari materiali.



Cod. 220453104

MOMENTO™ Square Press

Questa pressa 9x9" è adatta a progetti grandi e piccoli e dispone di una piastra riscaldata in modo uniforme per trasferimenti di vinile di alta qualità.



Cod. 220452104

MOMENTO™ Mini Press

Questa pressa da 4,5x2,5" dispone di una doppia modalità di riscaldamento e un design compatto per cuciture e forme piccole.



Utensili

Aggiungi dettagli ai tuoi disegni e dai vita ai tuoi progetti con facilità e velocità.



Cod. 220491104

Strumento per debossing

Tracciate linee di piegatura nette sulla carta e aggiungete dimensione a una serie di materiali, tra cui:

- Finta pelle**
- Pelle per abbigliamento**
- Pelle per utensili**
- Spugna**
- Cartone**
- Cartoncino**
- Carta Truciolato**
- Pergamena**
- Fogli di acetato**
- Carta adesiva**



Cod. 220558104

Strumento per incisioni

Aggiungete texture a un'ampia gamma di materiali, tra cui:

- Metallo**
- Acrilico (1 mm e 2 mm)**
- Finta pelle**
- Cartoncino metallizzato e glitterato**
- Pergamena**
- Acetato sottile**
- Mylar (4mil, 7mil e 10mil)**



Cod. 220460104

Set Utensili Basic

Include tutto il necessario per iniziare a utilizzare la macchina da taglio artigianale SINGER® MOMENTO™:

- Forbici**
- Raschietto**
- Spatola**
- Strumento rimuovi scarti**
- Pinzette**
- Stilo per incidere**



Cod. 220464104

Rullo

Rimuovere eventuali grinze e bolle tra i materiali e il tappetino da taglio, assicurando che lo spazio del progetto rimanga uniforme e piatto.



Pennarelli

Disegna, aggiungi decorazioni e dai il tocco finale ai tuoi progetti e molto altro ancora.



Cod. 220494104

Pennarelli a doppia punta


Decorare striscioni e cartelli e aggiungere colore ai progetti su carta.



Cod. 220498104 (Lavabile)
Cod. 220499104 (Rimovibile con il calore)

Pennarello lavabile e pennarello rimovibile con il calore

Per realizzare segni temporanei sul tessuto per delineare punti, disegni e modelli di quilting senza lasciare tracce.





Vai oltre con mySewnet™

L'acquisto di SINGER® MOMENTO™ è accompagnato da una prova gratuita di 30 giorni dell'abbonamento a mySewnet SILVER, che consente di accedere a oltre 1500 immagini, più di 140 caratteri distintivi, disegni preimpostati, progetti e altro ancora per un'esperienza di crafting senza precedenti.

Le Tue Creazioni in un Momento



Scopri tutti i
progetti su
[mySewnet.com](https://www.mySewnet.com)

